

## 1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEXAND.

Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство пользователя. Ознакомившись с ним, Вы получите всю необходимую информацию.

Все изменения в данное краткое руководство и портативные кухонные устройства LEXAND (технические характеристики и комплектацию) могут вноситься производителем без предварительного уведомления пользователей. Рисунки и схемы, представленные в руководстве, могут отличаться от внешнего вида реального продукта.

В случае обнаружения ошибок в данном Руководстве и программном обеспечении, пожалуйста, сообщите о них по контактам, указанным на официальном сайте [www.lexand.ru](http://www.lexand.ru)

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а также используйте только оригинальные аксессуары. Если Вы нарушите правила эксплуатации устройства, и подсоедините к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована. Более того, неправильная эксплуатация устройства очень опасна как для Вашего здоровья, так и для здоровья окружающих. Изготовитель и его представители не могут нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией.

Устройство предназначено только для бытового применения. Любой другой вид применения является ненадлежащим и опасным.

## ВНИМАНИЕ:

Во время пользования не исключена возможность получения различных травм. Будьте внимательны при использовании прибора и не допускайте возможностей, при которых может возникнуть травмоопасный случай.

⚠ Существует опасность поражения электрическим током. Прибором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и шнура зарядного устройства нет никаких повреждений.

⚠ Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не пытайтесь извлечь ее ни при каких обстоятельствах.

⚠ Не допускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не смогли использовать прибор в качестве игрушки и т.д.

⚠ Лица (включая детей) с пониженным восприятием органов чувств и различными расстройствами не должны самостоятельно использовать данное устройство.

⚠ Перед сборкой прибора, перед каждым его использованием, перед его чистой убедитесь, что сетевой шнур извлечен из розетки. Также вынимайте сетевой шнур из розетки в случае возникновения любых неисправностей или когда пользователю необходимо покинуть помещение.

⚠ Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла, не допускайте длительного воздействия на прибор прямого солнечного света.

⚠ Не допускайте попадания воды на основной блок и не мойте его в посудомоечной машине.

⚠ Не разбирайте прибор самостоятельно. Все виды работ по устранению неисправностей должны производиться только в авторизованных сервисных центрах, которые указаны в гарантийном талоне или на сайте производителя. В случае попытки самостоятельного вскрытия прибора гарантия аннулируется.

⚠ Прибор не требует дополнительного обслуживания в течении всего срока эксплуатации, указанного в данном руководстве.

⚠ Прибор включается только в том случае, если верхняя крышка плотно присоединена к корпусу самого прибора.

⚠ Прибор предназначен только для размолва зерен кофе. Не помещайте в него другие продукты, предметы.

⚠ Будьте предельно внимательны и избегайте случаев, при которых вы можете получить травму, связанную с работой электрического ножа, расположенного в основной части прибора, и не извлекайте готовый продукт из чаши до полной остановки ножа.

⚠ Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может представлять потенциальную опасность для детей. Храните упаковку в недоступном для детей месте.

⚠ Для хранения упакуйте прибор в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей.

⚠ Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейших справок, а в случае передачи прибора другому владельцу, передайте инструкцию вместе с прибором.

- **Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, начиная от даты продажи.**

- **Срок службы оборудования составляет 24 месяца, начиная от даты изготовления.**

## 2. Советы и рекомендации

☞ Не используйте кофемолку для перемалывания других ингредиентов кроме зерен кофе.

☞ Если вращение ножа затруднено, убедитесь, что в чашу не попали посторонние предметы. В случае попадания постороннего предмета в чашу для измельчения, убедитесь, что прибор не подключен к сети питания и исключена возможность включения устройства, после чего устранили препятствие, блокирующее вращение ножа.

☞ Если прибор не достигает полной мощности в течение нескольких секунд после включения, возможно, чаша переполнена. В данном случае выключите прибор, отключите от электросети, откройте крышку и удалите из нее часть зерен кофе.

☞ Если измельченные зерна кофе налипли на стенки чаши и произошло неравномерное смешивание, перемешайте помол в чаше ложкой или лопаткой. Ни в коем случае не счищайте полученный продукт со стенок чаши и не перемешивайте его руками.

☞ Не включайте прибор без загруженных в чашу зерен кофе без необходимости.

## 3. Органы управления кофемолки CG LX 200



1. Верхняя крышка - при нажатии запускается процесс помола кофейных зерен;
2. Крышка рабочей чаши;
3. Рабочая чаша из стали;
4. Основная часть с приводом мотора и индикатором заряда уровня батареи;
5. Порт зарядки Type – C;
6. Мерная ложка


## 4. Размол кофе

1. Убедитесь, что прибор заряжен и имеет достаточное количество заряда для работы.

2. Поместите в рабочую емкость (чашу) желаемое количество зерен. На внутренней части чаши нанесена маркировка уровня для засыпки кофейных зерен.

3. Закройте крышку чаши.

4. Поместите чашу в основную часть прибора и закрепите ее, повернув согласно указателю на корпусе чаши.



5. Нажмите рукой на верхнюю крышку. Начнется процесс размолва кофейных зерен. Степень помола кофе зависит от количества перемалываемых зерен и времени размолва.

Примерное количество зерен кофе может быть размолото:

- 10 гр за 15-20 сек;
- 40 гр за 25-30 сек;
- 75 гр за 30-45 сек.

Данные по размолу могут быть иными, в зависимости от сорта кофейных зерен и уровня заряда батареи, при котором начат процесс измельчения.

После помола отпустите верхнюю крышку и процесс будет завершен.

## ВНИМАНИЕ:

⚠ При непрерывном помоле в течении 20 секунд, прибор будет отключен автоматически на несколько секунд.

⚠ После пяти непрерывных циклов работы по 20 секунд каждый, прибор отключится автоматически на 5 минут для охлаждения двигателя. При нажатии на верхнюю крышку во время охлаждения, индикация уровня заряда батареи будет включена в “пульсирующем” режиме. После пяти минут охлаждения, индикация будет отображаться в режиме реального отображения уровня заряда и, после нажатия на верхнюю крышку, прибор снова начнет свою работу.

## 5. Чистка

### ВНИМАНИЕ:

⚠ Выполняйте чистку прибора сразу после использования, в противном случае, последующая чистка может быть затруднительна.

⚠ Соблюдайте осторожность при мытье ножа. Лезвие очень острое.

⚠ Основной блок ни в коем случае нельзя погружать в воду или другую жидкость, а также мыть его под проточной водой и в посудомоечной машине.

⚠ Нельзя пользоваться парочистителем. Прибор может быть поврежден.

⚠ Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

1. Очистите рабочую чашу и крышку кисточкой или сухой тканью.
2. Крышку чаши и саму чашу можно вымыть холодной и теплой водой. При необходимости, для данных частей прибора, возможно использование нейтрального моющего средства.
3. Протрите чашу и крышку влажной тряпочкой и высушите перед последующей сборкой и использованием.
4. Для чистки основного блока используйте влажную салфетку или мягкую тряпочку. После чистки вытрите блок насухо мягкой салфеткой.

