

### Прошивка/обновление базы Спидкам.

1. Скачайте архив с прошивкой или файл обновления базы Спидкам (.bin). Если Вы обновляете прошивку, то архив необходимо разархивировать и все содержимое (все файлы) перенести в корень отформатированной карты памяти. Если обновляете только базу, то так же копируете .bin файл в корень отформатированной карты памяти.
2. Вставьте карту памяти в выключенное устройство
3. Подайте питание на видеорегистратор. Использование автомобильного зарядного устройства приветствуется, так как гарантирует правильную и полную подачу питания на устройство! **При использовании альтернативного источника питания, пожалуйста, будьте уверены в том, что вольтаж, мощность и полярность источника полностью совпадают с оригинальным зарядным устройством!** Как только питание поступит на регистратор процесс прошивки/обновления начнется автоматически.
4. После окончания процедуры прошивки/обновления, следуйте инструкции на экране – извлеките карту памяти и перезагрузите устройство.